



(Product may differ / Le produit peut différer / El producto puede diferir.)


Massey Appliance Pull

Massey Extraction de l'apppliance

Massey Extracción del dispositivo

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

 **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65warnings.ca.gov


 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

This pull includes hardware that is designed to mount securely to appliance decorative panels that have a thickness range between 5/8 inch and 1-1/8 inches thick. If your appliance decorative panels is thicker or thinner than this range, please obtain the appropriate size screw from your local hardware store.

Cette poignée comprend du matériel conçu pour être monté solidement sur des panneaux décoratifs d'appareils électroménagers d'une épaisseur comprise entre 5/8 pouce et 1-1/8 pouce d'épaisseur. Si les panneaux décoratifs de votre appareil sont plus épais ou plus minces que cette plage, veuillez vous procurer la vis de taille appropriée auprès de votre quincaillerie locale.

Este tirador incluye hardware que está diseñado para montarse de forma segura en paneles decorativos de electrodomésticos que tienen un rango de grosor entre 5/8 pulgada y 1-1/8 pulgadas de grosor. Si los paneles decorativos de su electrodoméstico son más gruesos o más delgados que este rango, obtenga el tornillo del tamaño adecuado en su ferretería local.

Appliance Pull Mounting Instructions Instructions de montage par tirage de l'apppliance Instrucciones de montaje de extracción del aparato



PARTS INCLUDED:

- (1) Pull
- (6) Flat Head Screw UNC Thread 1/4-20: [(2) 0.50" L; (2) 0.75" L; (2) 1.0" L]
- (2) Decorative nut

PIÈCES COMPRISES:

- (1) Tirer
- (6) Vis Vis à tête plate Filetage UNC 1/4-20: [(2) 0.50" L; (2) 0.75" L; (2) 1.0" L]
- (2) Ecrou décoratif

PIEZAS INCLUIDAS:

- (1) Jalar
- (6) Tornillo de cabeza plana Rosca UNC 1/4-20: [(2) 0.50" L; (2) 0.75" L; (2) 1.0" L]
- (2) Tuerca decorativo

TOOLS REQUIRED: Screw Driver, Pencil, Drill with an appropriate size bit.

OUTILS REQUIS: Tournevis, Crayon, percer avec une mèche de taille appropriée.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador, Lápiz, taladro con una broca de tamaño apropiado.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Carefully determine a desired pull location and use a 3/8 inch diameter drill bit and an appropriate drill to make the holes through the decorative appliance panel.
2. Drill a counter sink in the BACK of decorative panel so screw will be FLUSH with BACK of decorative panel.
3. Insert the decorative nut into the appliance pull, and place the decorative nut in the 3/8 inch diameter hole in the appliance panel.
4. Insert the appropriate length screw.
5. Use a Phillips screwdriver to tighten the screw into the decorative nut while gently holding the pull.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Déterminez soigneusement l'emplacement de tirage souhaité et utilisez un foret de 3/8 de pouce de diamètre et une perceuse appropriée pour percer les trous à travers le panneau décoratif de l'appareil.
2. Percez un évier de comptoir à l'ARRIÈRE du panneau décoratif de manière à ce que la vis soit AU COUP avec l'ARRIÈRE du panneau décoratif.
3. Insérez l'écrou décoratif dans la poignée de l'appareil et placez l'écrou décoratif dans le trou de 3/8 po de diamètre du panneau de l'appareil.
4. Insérez la vis de longueur appropriée.
5. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer la vis dans l'écrou décoratif tout en maintenant doucement la tirette.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Determine con cuidado la ubicación de extracción deseada y use una broca de 3/8 de pulgada de diámetro y un taladro apropiado para hacer los orificios a través del panel de electrodomésticos decorativos.
2. Taladre un contralavabo en la PARTE POSTERIOR del panel decorativo para que el tornillo quede AL RAS con la PARTE POSTERIOR del panel decorativo.
3. Inserte la tuerca decorativa en el tirador del electrodoméstico y coloque la tuerca decorativa en el orificio de 3/8 de pulgada de diámetro en el panel del electrodoméstico.
4. Inserte el tornillo de la longitud adecuada.
5. Use un destornillador Phillips para apretar el tornillo en la tuerca decorativa mientras sostiene suavemente el tirador.

CARE INSTRUCTIONS

1. Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
2. We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
3. Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Époussetez souvent à l'aide d'un chiffon propre, doux, sec et non pelucheux.
2. Nous ne recommandons pas l'utilisation de nettoyeurs chimiques, d'abrasifs ou d'encaustique pour meubles sur notre finition laquée.
3. Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont bien serrées. Resserrer si nécessaire.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1. Desempolva a menudo con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa.
2. No recomendamos el uso de limpiadores químicos, abrasivos o cera para muebles en nuestro acabado lacado.
3. El hardware puede aflojarse con el tiempo. Verifique periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.